

REFUELING INSTRUCTIONS



1

Indossare indumenti protettivi personali.
 Mettez des vêtements de protection personnelle
 Наденьте индивидуальную защитную одежду
 Îmbrăcați-vă îmbrăcămintele de protecție personală.
 قيصختل قيامحل الي س

2

Collegare correttamente il morsetto di terra. La lampada deve essere verde chiaro.
 Branchez la borne de terre correctement. La lampe doit s'allumer en vert.
 Правильно подключите клемму заземления. Лампа должна загореться зеленым.
 Conectați corect borna de împământare. Lampa trebuie să se aprindă în verde.
 بجي. حيحص لشكب بضرالار فطلا ليوستب مق رض. خالا ونلاب حايسلما عيضي نا

3

Controllo della pressione: <9,5 bar: OK. / >9,5 bar: vedi GAS RECIRCULATION
 Contrôle de pression : <9,5 bar: D'ACCORD. / >9,5 bar: voir GAS RECIRCULATION
 Регулирование давления: <9,5 бар: ХОРОШО. / >9,5 бар: см. GAS RECIRCULATION
 Controlul presiunii: <9,5 bar: OK. / >9,5 bar: vezi GAS RECIRCULATION
 قن مكحيتطفضلا : <9,5 باره ديخ . قن مكحيتطفضلا : >9,5 باره قدا عارظنا ودياغلاري (GAS RECIRCULATION)

Stop: Follow gas recirculation
 Ok: Start refueling (step 4)

4

Rimuovere il tappo del serbatoio e pulire il collegamento del serbatoio del GNL con aria compressa.
 Enlevez le bouchon du réservoir et nettoyez le raccord du réservoir de GNL à l'air comprimé.
 Снимите крышку резервуара и очистите соединение резервуара для СПГ сжатым воздухом.
 Scoateți capacul rezervorului și curățați conexiunea rezervorului GNL cu aer comprimat.
 يفظنتو نازخلا عاط غتلازاب مق طوضعلما ءاولهاب لاسلما يبعيظلا زالغا انزخ تلسو.

5

Collegare il giunto LNG, posizionare dritto e ruotare.
 Connectez le raccord GNL, le placer tout droit et tourner.
 Подсоедините муфту СПГ, установите прямо и поверните.
 Conectați cuplajul GNL, îndreptați-l și rotiți-l.
 LNG نارتقا ليوستب مق هليوحتو هبيوستان مقو .

6

Transazione al terminale di pagamento. Attendere che il prezzo venga visualizzato sul display.
 Transaction au terminal de paiement. Attendez que le prix s'affiche à l'écran.
 Операция на платежном терминале. Подождите, пока на дисплее не появится цена.
 Tranzacție la terminalul de plată. Așteptați până când prețul este afișat pe afișaj.
 ع فدللا ق طجم يف دلما ع . قن اهللا اولع رعللا رهظي يتح رظتنا .

7

Premere e tenere premuto Start finché la pompa non si arresta automaticamente (display: END).
 Appuyez sur la touche Start et maintenez la enfoncée jusqu'à ce que la pompe s'arrête automatiquement (affichage : END).
 Нажмите и удерживайте кнопку Пуск, пока насос не остановится автоматически (дисплей: END).
 Țineți apăsat butonul Start până când pompa se oprește automat (afișaj: END).
 END. سالا عم طغضالغ رارمتح عديستت تخضلا قوتناقتيق ضرع ا :

8

Rilasciare il giunto GNL LENTO e senza forza.
 Relâchez le raccord GNL LENTEMENT et sans forcer.
 Отпустите сжатую муфту СПУБОЙ и без усилия.
 Slăbiți cuplajul GNL încet și fără forță.
 قوق ونديو عطيب لاسلما يبعيظلا زاعلا نارتقا كيف مق

9

Pulire l'accoppiamento e i collegamenti del GNL con aria compressa e riagganciare.
 Nettoyez le raccord et les connexions GNL avec de l'air comprimé avant de le retourner.
 Очистите муфту и соединения СПГ сжатым воздухом и подведите их обратно.
 Curățați cuplajul și conexiunile GNL cu aer comprimat și agățați-le înapoi.
 نظف بيحيطلا زالغا وصالنو نارتقا برخا قر ماهلوق طوضعلما ءاولهاب لاسلما

10

Chiedere il tappo del serbatoio del carburante e rilasciare il morsetto di terra. Buon viaggio!
 Fermez le bouchon de remplissage de carburant et relâchez la borne de terre. Bon voyage!
 Закройте крышку топливного бака и отпустите клемму заземления. Счастливого пути!
 Închideți capacul rezervorului și slăbiți clema de împământare. Bună plimbare!
 تقو مائلر . ضمير اتلا كيش مكيف مقو نازخلا عاط غتلا غ

GAS RECIRCULATION

IVECO SCANIA



1

Aprire la valvola di sfiato sul serbatoio. Il gas ritorna automaticamente (durata: fino a 3 minuti).
 Ouvrez la vanne de mise à l'air libre du réservoir. Le gaz revient automatiquement (durée : jusqu'à 3 minutes).
 Откройте воздушный клапан на баке. Газ возвращается автоматически (продолжительность: до 3 минут).
 Deschideți supapa de aerisire de pe rezervor. Gazul revine automat (durata: până la 3 minute).
 ينالقتح ح :تتملا ا بت 3 نقتادر . ي نازخلا نلعت برخا قرم زاعلا قف يتوتتهال متح صمافا

2

Pulire i collegamenti del sistema di recupero dei vapori con aria compressa.
 Nettoyez les connexions du système de récupération de gaz avec de l'air comprimé.
 Очистите сжатым воздухом соединения системы рекуперации паров.
 Curățați conexiunile returului de gaz cu aer comprimat.
 هالهاب ز العاتدوع مق وصلالظ المضغوط .

3

Collegare il tubo di recupero dei vapori al camion.
 Raccordez le tuyau de récupération de gaz au camion.
 Подсоедините шланг рекуперации паров к грузовику.
 Conectați furtunul de retur de gaz la camion.
 ز العاتدوع مو خرطيلوستانب مق نتهالشاخ .

4

Pressione <9,5 > bar OK
 Pression <9,5 > bar OK
 Давление <9,5 > бар OK
 Presiune <9,5 > bar OK
 عطالض <9,5 > بار دير جيا

5

Rimuovere il tubo di recupero dei vapori Cuidere la valvola.
 Retirez le tuyau de récupération de gaz - Fermer la vanne.
 Снимите шланг рекуперации паров - Закройте клапан.
 Scoateți furtunul de retur al gazului - închideți supapa.
 الفاز - أخلق الصمام . قم بإزالة خرطوم رجوع

6

Appendere correttamente il tubo per il recupero dei vapori.
 Accrochez correctement le tuyau de récupération de gaz.
 Наденьте шланг рекуперации пара на место.
 Agățați înapoi furtunul de retur de gaz în mod corespunzător.
 الع فذوع مو خرطيلوستانب مق صجر بشكا حيل .

OK: Follow refueling (step 4)

VOLVO

1

Pulire i collegamenti e gli ugelli con aria compressa.
 Nettoyez les raccords et les buses avec de l'air comprimé.
 Очистите соединения и форсунки сжатым воздухом.
 Curățați conexiunile și duza cu aer comprimat.
 باهكو والفت الوصالظن هوال المضغوط .

2

Collegare l'ugello e aprire la valvola di sfiato dell'aria.
 Raccordez la buse et ouvrez la vanne de purge d'air.
 Подсоедините сопло и откройте воздушный клапан.
 Conectați duza și deschideți supapa de aerisire.
 امح صنتقة واوه الفيلوستانب مق يتوتتهال .

3

Il gas ritorna automaticamente (durata: alcuni minuti). Pressione <9,5 bar OK.
 Le gaz revient automatiquement (durée : plusieurs minutes). Pression <9,5 bar OK.
 Газ возвращается автоматически (продолжительность: несколько минут). Давление <9,5 бар OK.
 Gazul curge înapoi automat (durata: cîteva minute). Presiune <9,5 bar à OK.
 عضب قئاقف . طفضلا < 9,5 جيا دير . يفت برخا قرم زاعلا قف ينالقتح تتملا ا :

4

Chiedere la valvola - Pronto per il rifornimento. Continuare con il punto 6.
 Fermez la vanne - Prêt pour le ravitaillement. Passez à l'étape 6.
 Закройте клапан - Готов к заправке. Переходите к шаг
 Închideți supapa - Gata pentru reabilitare. Continuați cu pasul 6.
 وتطل إلى الختنن القردالوب زودتهز للجا 6 مامق الصغلا -

OK: Follow refueling (step 6)