



Instrukcja tankowania samochodu ciężarowego IVECO skroplonym gazem ziemnym (LNG) na stacji Alternoil XS

1. Załóż odzież ochronną - przyłbicę na twarz i rękawice.
2. Załóż zacisk uziemiający. - Uwaga! Śruby wykonują połączenie z ciężarówką
3. Zdjąć korek z króćca upustowego na zbiorniku ciężarówki.
4. Otworzyć zawór nadciśnieniowy na zbiorniku ciężarówki.
5. Przyłącze nadciśnieniowe na zbiorniku ciężarówki należy czyścić sprężonym powietrzem.
6. Wyjąć wąż nadciśnieniowy z uchwytu na dystrybutorze paliwa.
7. Zdjąć kapturek ochronny z węża nadmiarowego ciśnieniowego.
8. Zawór węża ciśnieniowego należy czyścić sprężonym powietrzem.
9. Podłączyć zawór węża nadciśnieniowego do przyłącza na zbiorniku ciężarówki.
10. Jeśli to możliwe, zmniejszyć ciśnienie w zbiorniku ciężarówki do 7 barów.
11. Odłączyć wąż ciśnieniowy od przyłącza na ciężarówce.
12. Zawór węża ciśnieniowego należy czyścić sprężonym powietrzem.
13. Zamknąć zawór węża nadmiarowego ciśnieniowego za pomocą kołpaka ochronnego.
14. Umieścić zawór węża nadmiarowego ciśnieniowego w uchwycie na dystrybutorze paliwa.
15. Przyłącze nadciśnieniowe na zbiorniku ciężarówki należy czyścić sprężonym powietrzem.
16. Zamknąć przyłącze nadciśnieniowe za pomocą korka.
17. Zamknąć zawór nadciśnieniowy na zbiorniku ciężarówki.
18. Zdjąć korek z zaworu do napełniania LNG.
19. Zawór do napełniania LNG na zbiorniku ciężarówki należy czyścić sprężonym powietrzem.
20. Wyjąć wąż do napełniania LNG z dystrybutora paliwa.
21. Zawór węża do napełniania LNG należy czyścić sprężonym powietrzem.
22. Podłączyć zawór węża napełniającego LNG do zaworu napełniającego LNG.
23. Włożyć kartę paliwową do terminala paliwowego / punktu sprzedaży.
24. Wprowadź PIN.

25. Potwierdzić status szkolenia.
26. WAŻNE! **Wybierz markę producenta ciężarówek LNG (IVECO, Scania, Volvo).**
27. Wprowadzić odczyt prędkościomierza ciężarówki.
28. Wybierz pompę paliwową - numer znajduje się na górze pompy paliwowej obok dyszy węża LNG.
29. Wyjmij kartę paliwową.
30. **UWAGA!!!! Rozpoczyna się automatyczna faza schładzania wstępnego! Cztery kreski są wyświetlane w okienku ceny UNIT. Nie naciskaj żadnego przycisku! Proces ten może trwać kilka minut.**
31. Nie należy naciskać czarnego przycisku, dopóki cena nie zostanie wyświetlona w oknie Ceny Jednostkowej. Nie zwalnij czarnego przycisku. Jeżeli czarny przycisk zostanie zwolniony, tankowanie zostanie przerwane.
32. Po zakończeniu tankowania należy poprosić o potwierdzenie odbioru paliwa z terminalu paliwowego. Nacisnąć zielony przycisk "Odbiór", wybrać pompę paliwa, usunąć rachunek.
33. Odtńczyć wąż do napełniania LNG.
34. Zawór na wężu do napełniania LNG należy czyścić sprężonym powietrzem.
35. Umieścić zawór na wężu do napełniania LNG w uchwycie na dystrybutorze paliwa.
36. Zawór napełniania LNG na zbiorniku ciężarówki należy czyścić sprężonym powietrzem.
37. Zamknąć zawór do napełniania skroplonego gazu ziemnego (LNG) na zbiorniku ciężarówki za pomocą korka.
38. Zdjąć zacisk uziemiający i zamocować go na płycie mocującej.
39. Dziękuję za wypełnienie Alternoil. Życzymy Państwu bezpiecznej podróży!